

Vorsicht beim Wechsel des Kraftstofffilters

Der Kraftstofffilter wird mit jeder Regelwartung ausgetauscht. Übrigens kann der problemlos bei jeder VW Niederlassung beschafft werden, wenn er nicht sogar vorrätig ist.

Der Filter hängt vorne links an der Maschine. Zur Montage und Demontage braucht eine Filterzange.

Nach dem Lösen des Kabels an der Unterseite, hängt das Kabel des Wasserstands-Melders nach unten.

Bei Demonieren muss ein langes Gewinde überwunden werden. Nach ca. der Hälfe harkt das Kabel, einbaubedingt, am Längsstringer. Wenn man das nicht beachtet, reißt das Kabel nach wenigen Drehungen ab.

Dasselbe gilt für die Montage!

Am einfachsten befestigt man das freie Kabel mit einem Gummiband oder Tape am Filter, während man montiert oder demontiert.

Wenn es doch einmal passiert. Das Teil ist ein original VW Teil und kann immer innerhalb von 2 Tagen beschafft werden.